







Elementy urządzenia

- 1 Pokrywa z przyciskiem pulsacji
- 2 Pojemnik 0,3 l
- 3 Ostrze ze stali nierdzewnej
- 4 Jednostka napędowa

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem że pozostają pod nadzorem lub zostały one poinstruowane na temat użycia urządzenia w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny używać tego urządzenia. Urządzenie i kabel zasilania powinny być przechowywane i użytkowane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zabrania się wykorzystywania urządzenia do zabawy przez dzieci.
- Nie dopuszcza się wykonywania czyszczenia lub czynności konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
- W następujących sytuacjach przed przystąpieniem do kolejnych czynności należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci zasilania:
 - w przypadku nieprawidłowej pracy,
 - jeśli ostrze zostanie zablokowane,
 - podczas montażu i demontażu,
 - przed czyszczeniem,
 - w przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru.
- Jeśli kabel zasilania urządzenia jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis posprzedażny lub osobę o podobnych uprawnieniach, aby uniknąć zagrożeń.
- Urządzenie zaprojektowano do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach, np.:
 - w pomieszczeniach kuchennych obsługi sklepów, biurach i w innych środowiskach pracy;
 - w gospodarstwach rolnych;
 - przez gości w hotelach, motelach i innego typu obiektach noclegowych,
 - w obiektach typu bed-and-breakfast.
- Należy zachować ostrożność podczas pracy z ostrymi ostrzami tnącymi (niebezpieczeństwo zranienia!), jak również podczas napełniania/oprózniania pojemnika lub podczas czyszczenia.

- Po użyciu urządzenia należy umyć wszystkie powierzchnie/części, które miały kontakt z żywnością. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Należy zachować ostrożność podczas napełniania pojemnika gorącymi płynami, ponieważ może wydostać się z niego nagła chmura gorącej pary.
- Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją. Niewłaściwe użytkowanie może nieść ze sobą ryzyko porażenia prądem lub inne zagrożenia.
- Nie należy przytrzymywać przycisku pulsacji na dłużej niż 30 sekund, ponieważ załączanie urządzenia jest przewidziane na krótkie okresy czasu.

Przed użyciem

Urządzenie może być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. W związku z tym przed użyciem zaleca się uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Zawiera ona wskazówki dotyczące użytkowania, czyszczenia i konserwacji urządzenia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać ją każdemu kolejnemu użytkownikowi wraz z urządzeniem. Należy również zwrócić uwagę na informacje dotyczące gwarancji, które znajdują się w końcowej części instrukcji. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, lecz wyłącznie do przygotowywania żywności w ilościach przeciętnych dla gospodarstw domowych. Podczas użytkowania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie:	220-240 V~ 50-60 Hz
Moc:	65 W
Klasa ochrony:	II

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone dołączania na krótkie okresy czasu. Po 30 sekundach należy przerwać pracę urządzenia na czas potrzebny do jego ostygnięcia.
 - Urządzenie podłączać tylko do prądu przemiennego o napięciu podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Kabel zasilania i wtyczka muszą być suche.
 - Nigdy nie wyciągać wtyczki sieciowej z gniazdka za kabel zasilania lub mokrymi rękami.
 - Chronić urządzenie i kabel zasilania przed działaniem wysokiej temperatury.
 - Nie włączać urządzenia, gdy pojemnik (2) jest pusty.
 - Nigdy nie zdejmować pokrywy (1), dopóki ostrze (3) nie przestanie się obracać.
 - Ostrza (3) są bardzo ostre. Zespół ostrza (3) chwytać wyłącznie za plastikowy uchwyt.
 - Należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia lub wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka, jeśli:
 - urządzenie lub kabel zasilania jest uszkodzony, lub
 - istnieje podejrzenie, że urządzenie może być uszkodzone po upadku lub podobnym zdarzeniu.
- W takich przypadkach należy zlecić naprawę urządzenia.

- Nie wolno zanurzać jednostki napędowej (4) w wodzie.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użycia, nieodpowiedniej obsługi, nieodpowiednio przeprowadzonych napraw lub użycia akcesoriów nieprzeznaczonych dla tego urządzenia. Również w takich przypadkach roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Zastosowanie

Rozdrabniacz może być używany do siekania i krojenia na kawałki cebuli, owoców, warzyw, twardego sera, ziół, orzechów i mięsa. Przed umieszczeniem produktów w pojemniku, należy pokroić je na większe kawałki.

Uwaga: Nie wszystkie rodzaje produktów spożywczych mogą być umieszczane w pojemniku do znacznika max. Nie wolno przekraczać maksymalnej masy wsadu dla każdego rodzaju produktów spożywczych.

Zalecane wartości

Mięso	maks. 70 g
Orzechy	maks. 100 g
Ser	maks. 60 g

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

Należy umyć wszystkie części zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”, zanim będą one miały w kontakt z żywnością.

- Umieścić pojemnik (2) na jednostce napędowej (4) i zablokować go obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Należy upewnić się, że pojemnik (2) jest prawidłowo ustawiony; patrz oznaczenia na jednostce napędowej (4) oraz na pojemniku (2).
- Umieścić ostrze ze stali nierdzewnej (3) w otworze na dnie pojemnika (2).
- Ostrzeżenie: Ostrze (3) jest bardzo ostre. Z tego powodu należy zawsze zakładać osłonę ochronną, gdy ostrze (3) nie jest używane i chwycić zespół ostrza (3) wyłącznie za plastikowy uchwyt.
- Umieścić w pojemniku (2) grubo pokrojone produkty nie wyżej niż do znaku MAX i zablokować pokrywę (1), przekręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Należy upewnić się, że pokrywa (1) została prawidłowo założona.
- Po podłączeniu wtyczki sieciowej wcisnąć i krótkotrwanie przytrzymać przycisk pulsacji na pokrywie (1) odpowiednią ilość razy do uzyskania pożądanego rezultatu. Nie należy przytrzymać przycisku pulsacji na dłużej niż 30 sekund, ponieważ załączanie urządzenia jest przewidziane na krótkie okresy czasu.
- Przed zdjęciem pokrywy (1) należy poczekać, aż ostrze ze stali nierdzewnej (3) zatrzyma się.

Funkcja bezpieczeństwa

Silnik rozdrabniacza uruchamia się tylko wtedy, gdy pojemnik (2) i pokrywa (1) zostaną prawidłowo zamocowane. Nie wolno zdejmować pokrywy (1) podczas pracy urządzenia.




Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przeciążeniem. Zapobiega to uszkodzeniu silnika w wyniku przeciążenia. Jeśli urządzenie wyłącza się podczas pracy, należy postępować w następujący sposób:

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową i pozostawić urządzenie do ostygnięcia na co najmniej 20-30 minut.
- Po ostygnięciu urządzenia należy ponownie włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka i kontynuować pracę.

Czyszczenie i konserwacja

Po zakończeniu użytkowania należy wyjąć wtyczkę sieciową. Nigdy nie zanurzać jednostki napędowej (4) w wodzie, wystarczy przetrzeć ją z zewnątrz wilgotną ściereczką. Nigdy nie stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych. Podczas mycia urządzenia należy uważać, aby nie zranić się o ostre ostrze (3). Resztki żywności mogą dostać się do otworu montażowego ostrza. Po każdym użyciu należy je usunąć.

	 Można myć w zmywarce	 Można płukać pod bieżącą wodą	 Przetrzeć wilgotną ściereczką
Pokrywa z przyciskiem pulsacji (1)	✓	✓	✓
Pojemnik 0,3 l (2)	✓	✓	✓
Ostrze ze stali nierdzewnej (3)	✓	✓	✓
Jednostka napędowa (4)	—	—	✓



Urządzenie jest zgodne z dyrektywami europejskimi 2014/35/WE, 2014/30/WE i 2009/125/WE.



Po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno utylizować go razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy go dostarczyć do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Materiały z których wykonane jest urządzenie podlegają recyklingowi, zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki recyklingowi zużytych urządzeń przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.

Informacje na temat podmiotów odpowiadających za utylizację odpadów można uzyskać w urzędzie gminy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.